


⚠ 電池の入れ方について



・電池は⇔を電池ロックノブ側にして▼側から入れてください。 電池を逆に入れた場合には、電池を取り出せなくなります。 無理に取り出さず、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。 雷池の外装にキズ等のダメージを加えますと、発熱・破裂のおそれがあります。

© 2006 OLYMPUS IMAGING CORP.

Printed in China